

ALLAS JA ALLASKAAPPI EASY

ALLASKAAPIN JA ALTAAN ASENNUS

ALLASKAAPIN ASENNUS:

Irrota allaskaapin laatikot vetämällä laatikko ensin kokonaan auki, jolloin musta vapautussalpa tulee näkyviin liukukiskon sivuun molemmille puolille laatikkoa. Paina alas oikean puoleista ja nosta vasemman puoleista liukukiskon mustaa salpaa ja vedä samaan aikaan laatikkoa tasaisesti ulospäin. Vedä laatikko kokonaan irti kiskoistaan. Kiinnitä allaskaappi kaapin takaseinässä olevista kiinnitysaukoista kylpyhuoneen seinäpintaan mukana tulevilla asennusruuveilla ja kiinnitystulpilla. Käytä tarvittaessa kalustejalvoja (myydään erikseen) allaskaapin tukemiseen. Allaskaapin pohjassa on rei'itys kalustejalvoille valmiina. Kiinnitä allaskaapin laatikon vedin kahdella kiinnitysruuvilla kumpaankin laatikkoon. Aseta laatikko takaisin liukukiskojen uriin ja työnnä varovasti paikalleen. Tarkista vetolaatikon toiminta.

ALTAAN ASENNUS:

Aseta allas allaskaapin päälle ja merkitse altaan kiinnityskohdat seinään. Kiinnitä allas seinään altaan mukana tulevilla kiinnikkeillä. Kiinnitä vesilukko poistoputkineen pesualtaaseen.

Posliinialtaan valmistusprosessista johtuen tuotteessa voi esiintyä enintään 5 mm toleranssieroja. Poistoputki ja seinäkiinnityssarja toimitetaan allaskaapin mukana.

HUOM! OTA KIINNITYKSESSÄ HUOMIOON SEINÄN MATERIAALI!

ALLASKAAPIN JA ALTAAN HUOLTO


Allaskaappi on rakenteeltaan jauhemaalattua terästä, joten puhdistus miedoilla pesuaineilla riittää. Puhdistusta ei saa suorittaa hankausjauheella, hankausnesteellä tai liuotinpesuaineella, sillä tuotteen maalipinta voi vaurioitua. Varmista pesuaineen sopivuus kokeilemalla ensin pienelle alueelle huomattomampaan kohtaan. Puhdistusta helpottaaksesi voit irrottaa vetolaatikon irti liukukiskoistaan.

Altaat puhdistetaan neutraaleilla yleispesuaineilla ja siivoukseen tarkoitetuilla pehmeillä sienillä tai harjoilla. Jos altaan pintaan muodostuu kalkkeumaa poista se välittömästi siihen tarkoitettulla kalkinpoistoaineella, jotta altaan pinnoite ei vaurioituisi. Altaiden puhdistukseen ei saa käyttää hankaavia pesuaineita tai -välineitä. Älä altista tuotetta hapoille, ammoniakille sisältäville viemärinpuhdistusaineille, hiusten värjäysaineille ja kloriinille. Puhdistuksessa voi käyttää esimerkiksi rautakaupoista löytyvää Clean & Shine puhdistus- ja hoitoainetta.

SÄILYTÄ TÄMÄ HOITO-OHJE TALLESSA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

KALUSTEJALKOJEN ASENNUS

Kiinnitä kalustejalvat (myydään erikseen) kuvan osoittamalla tavalla pakkauksen mukana tulevilla ruuveilla ja muttereilla kaapin pohjan etuosassa oleviin reikiin. Tarkista että kaappi on asennettu suoraan sekä vaaka- että pystysuunnassa ja säädä jalvoja tarvittaessa.



TVÄTTSTÄLL OCH TVÄTTSTÄLLSSKÅP EASY

MONTERING AV TVÄTTSTÄLL OCH TVÄTTSTÄLLSSKÅP

MONTERING AV TVÄTTSTÄLLSSKÅPET:

Ta lådorna ur tvättställsskåpet genom att först dra ut lådan helt, så att den svarta spärren på sidan av glidskenan på lådans båda sidor blir synlig. Tryck ned glidskenans svarta spärr på högra sidan och lyft på vänstra sidan, och dra samtidigt ut lådan i en jämn rörelse. Dra ut lådan helt ur skenorna. Fäst tvättställsskåpet i badrumsväggen med de medföljande monteringskruvarna och fästpluggarna. Använd fästhålerna i skåpets bakvägg. Använd möbelbenen (säljs separat) vid behov för att stödja tvättställsskåpet. I tvättställsskåpets botten finns färdiga hål för benen. Fäst handtagen i tvättställsskåpets lådor med två fästskruvar i vardera lådan. Sätt tillbaka lådan i glidskenornas spår och tryck försiktigt lådan på plats. Kontrollera utdragslådans funktion.

MONTERING AV TVÄTTSTÄLLET:

Placera tvättstället ovanpå tvättställsskåpet och markera fästpunkterna för tvättstället på väggen. Fäst tvättstället i väggen med de fästen som medföljer tvättställsskåpet. Anslut vattenlåset med sitt avloppsrör i tvättstället.

Beroende på tillverkningsprocessen för porslinstvättställ kan det förekomma upp till 5 mm stora toleransavvikelse på produkten. Avloppsröret och väggmonteringssetsen för tvättstället levereras tillsammans med tvättställsskåpet.

OBS! TA HÄNSYN TILL VÄGGMATERIALET VID INFÄSTNINGEN!

SKÖTSEL AV TVÄTTSTÄLLSSKÅP OCH TVÄTTSTÄLL

Tvättställsskåpet är tillverkat av pulverlackad stålplåt och därför är rengöring med ett mildt rengöringsmedel tillräckligt. Rengöring får inte utföras med skurpulver, skurmedel eller lösningsmedel, eftersom produktens lackerade yta kan skadas. Försäkra dig om rengöringsmedlets lämplighet genom att först testa det på ett litet område som är dolt. För att underlätta rengöring kan du ta bort lådorna från glidskenorna.

Tvättställ rengörs med neutrala allrengöringsmedel och med svamp eller borste som är avsedd för städändamål. Om det bildas kalkavlagringar på tvättställets yta, avlägsna dem omedelbart med ett för ändamålet avsett avkalkningsmedel, så att tvättställets ytbeläggning inte skadas. Skurpulver eller slipande rengöringsmedel får inte användas för rengöring av tvättställ. Utsätt inte produkten för syror, avloppsrengöringsmedel som innehåller ammoniak, hårfärgningsmedel eller Klorin. Vid rengöring kan man till exempel använda rengörings- och vårdmedlet Clean & Shine, som finns i järnaffärer.

SPARA DEN HÄR SKÖTSELANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK.

MONTERING AV MÖBELBENEN

Fäst möbelbenen (säljs separat) enligt bilden i hålen på skåpets främre del med de skruvar och muttrar som medföljer i förpackningen.

Kontrollera att skåpet är monterat rakt både vågrätt och lodrätt och justera fötterna vid behov.

